

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBĚ POCHOZÍHO SKLA

Tento návod obsahuje základní pokyny pro bezpečné používání, údržbu a kontrolu pochozího zasklení. Uchovejte jej po celou dobu užívání díla.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Pochozí sklo je navrženo pro konkrétní způsob použití a zatížení. Nesmí být zatěžováno nad rámec určeného účelu ani vystavováno bodovým nárazům, ostrým předmětům nebo jinému nepřiměřenému mechanickému namáhání.

1. URČENÍ A POUŽÍVÁNÍ

- Pochozí zasklení je určeno pouze k účelu, pro který bylo navrženo a provedeno. Přípustné zatížení vychází z konkrétního konstrukčního řešení, rozměrů skla, způsobu uložení a statického návrhu.
- Po skle se pohybujte běžnou chůzí. Neskákejte na něj, neběhejte po něm a nevystavujte jej dynamickým rázům.
- Na sklo nepokládejte těžká břemena, nábytek, lešení, žebříky ani jiné předměty vytvářející vysoké bodové zatížení, pokud pro takové použití nebylo zasklení výslovně navrženo.
- Po skle nepřejíždějte vozíky, kolečky nebo jinými pojízdnými předměty bez předchozího posouzení vhodnosti takového zatížení.

2. BEZPEČNOSTNÍ SKLO ESG / VSG

- Pochozí konstrukce se zpravidla zhotovují z vrstveného bezpečnostního skla VSG, případně z kombinace tepelně tvrzených skel ESG ve vrstvené skladbě. Konkrétní skladba je dána dokumentací zakázky.
- VSG je tvořeno dvěma nebo více tabulemi spojenými bezpečnostní mezivrstvou. Při rozbití mezivrstva pomáhá držet střepy pohromadě; poškozené sklo však nelze dále považovat za bezpečné pro běžné používání.
- ESG má zvýšenou mechanickou a tepelnou odolnost, není však nerozbitné. Silný náraz, zejména do hrany nebo rohu, může způsobit jeho porušení.
- Na hotovém ESG/VSG neprovádějte vrtání, řezání, broušení ani jiné dodatečné opracování.

3. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Používejte měkký hadřík, houbu nebo gumovou stěrku a běžné neabrazivní prostředky určené na sklo.
- Nepoužívejte drátěnky, kovové škrabky, abrazivní prášky ani agresivní rozpouštědla. Zvláštní opatrnost věnujte hranám skla, těsnění, silikonovým spárám a profilům.
- Nečistoty a drobné kamínky před chůzí nebo čištěním odstraňte. Mohou způsobit poškrábání povrchu a při zatížení také vysoký lokální tlak.
- Pokud je součástí konstrukce odvodnění, udržujte odtokové cesty a spáry čisté a průchodné.

4. MECHANICKÉ A TEPELNÉ VLIVY

- Chraňte sklo před nárazy tvrdých a ostrých předmětů, zejména do hran a rohů.

- Nevystavujte sklo prudkým lokálním teplotním změnám ani přímému působení intenzivních zdrojů tepla. Nevylévejte horkou vodu na silně prochlazené nebo namrzlé sklo.
- V zimním období nepoužívejte k odstranění ledu ostré kovové nástroje. Nepoužívejte postupy, které mohou způsobit tepelný šok nebo mechanické poškození povrchu.
- Konstrukci svévolně neupravujte a nezasahujte do uložení skla, profilů, kotev, těsnění ani silikonových spojů.

5. PRAVIDELNÁ KONTROLA

- Doporučujeme minimálně jednou ročně provést vizuální kontrolu skla, jeho hran, uložení, spár, těsnění, profilů a kotevních prvků.
- Při zjištění praskliny, odštípnutí, výrazného poškození hrany, poruchy mezivrstvy, uvolnění uložení nebo jiné neobvyklé změny přestaňte danou plochu používat a kontaktujte zhotovitele.
- Po mimořádné události, silném nárazu nebo neobvyklém zatížení doporučujeme odbornou kontrolu i v případě, že není poškození na první pohled zřejmé.

6. SPECIFICKÉ VLASTNOSTI SKLA

- U vrstveného skla mohou být za určitých světelných podmínek viditelné optické jevy, odrazy, mírné barevné rozdíly nebo projevy mezivrstvy. Tyto jevy samy o sobě nemusí znamenat vadu výrobku.
- Mírný průhyb skla při zatížení může být přirozenou vlastností konstrukce, pokud odpovídá návrhu a příslušným požadavkům.
- Pochozí sklo může být opatřeno protiskluzovou úpravou. I tak může být mokrá, namrzlá nebo znečištěný povrch kluzký; pohybujte se proto se zvýšenou opatrností.

7. ZAKÁZANÉ ZÁSAHY A SERVIS

- Bez odborného posouzení není dovoleno demontovat sklo, měnit jeho uložení, povolovat nebo dotahovat kotevní prvky ani odstraňovat těsnění či konstrukční tmely.
- Případné opravy a výměny musí provádět odborně způsobilá osoba s ohledem na konkrétní skladbu a způsob uložení zasklení.
- Při jakékoli pochybnosti o bezpečnosti konstrukce ji do provedení kontroly nepoužívejte.

8. ODPOVĚDNOST A REKLAMACE

- Poškození vzniklé nesprávným používáním, nadměrným nebo bodovým zatížením, nárazem, neodborným zásahem, nevhodným čištěním nebo zanedbanou údržbou se neposuzuje jako vada provedení zhotovitele.
- Při reklamaci nebo servisním požadavku závadu zdokumentujte a kontaktujte Jakes Glass s.r.o. Bez předchozí dohody neprovádějte vlastní opravu nebo demontáž.
- Práva z vadného plnění a případná záruka se řídí smlouvou, objednávkou a všeobecnými obchodními podmínkami zhotovitele.

DŮLEŽITÉ

Při jakémkoli poškození nebo pochybnosti o bezpečnosti pochozího zasklení plochu nepoužívejte a zajistěte odbornou kontrolu.